

Base para panel móvil

Función móvil para detección o uso temporal durante el mantenimiento, pruebas y demostraciones. La base es ajustable para anchos de panel de entre 1000 y 1500 mm. Está diseñado para nuestro poste estándar de 50x50 mm.

Para mantener el espacio normal entre el panel y el suelo de 100 mm, usar el poste P51-225.



Todos los otros postes dan una separación del suelo de 150 mm. La base no incluye los postes y paneles.

Tenga en cuenta que este producto no está diseñado para un uso continuo ni para reemplazar las protecciones fijas de la máquina.


Modelos

ARTÍCULOS / DESCRIPCIÓN



T01-30
Base for portable panel

Productos relacionados



PANELES

Panel de malla

Los paneles de malla X-Guard vienen en dos tamaños de malla; Premium 50x20 y Clásico 50x30 mm. La distancia de seguridad determina el tamaño de malla necesaria. La malla Classic 50x30 requiere una...

75 artículos



PANELES

Panel Plástico

La serie X-Guard también incluye paneles de plástico. Algunos entornos requieren una protección más completa, que pueden proporcionar nuestras paredes de plástico transparentes. Los paneles de plás...

12 artículos



PANELES

Panel de chapa

La serie X-Guard también incluye paneles de chapa. Algunos entornos requieren una protección más completa, que pueden proporcionar nuestras paredes cubiertas de chapa. Los paneles de chapa de metal...

10 artículos



PANELES

Panel de chapa con ventana

Los paneles de chapa X-Guard también están disponibles con ventana. Algunos entornos requieren una protección más completa, que pueden proporcionar nuestras paredes cubiertas de chapa. Cuando es ne...

6 artículos



SOPORTES

Poste

Disponemos de dos postes diferentes que vienen en tamaños de 50x50 mm y 70x70 mm. Los postes Premium de 70x70 mm y Classic de 50x50 mm ofrecen soluciones robustas y personalizables para instalacione...

29 artículos

